


INSTALLAZIONE DELLE SPAZZOLE



Inserire la scanalatura di scorrimento presente sul lato destro del rullo nell'alloggiamento corrispondente della spazzola destra.

Successivamente, premere il blocco di posizionamento sul lato sinistro del rullo fino a farlo scattare nella fessura della spazzola sinistra.

Quando si sente un “click”, significa che la spazzola rotante è stata installata correttamente in sede.




UTILIZZO DELLE SPAZZOLE

L'apparecchio è dotato di due tipi di rullo spazzola intercambiabili, progettati per rispondere a diverse esigenze di pulizia.

Spazzola antigroviglio

Ideale per un'azione di aspirazione profonda su qualunque tipo di superficie (anche tappeti a pelo lungo) o in presenza di sporco più consistente.


Questa spazzola non deve essere utilizzata per lavare o asciugare: è pensata esclusivamente per l'aspirazione a secco.



Si consiglia di utilizzare sempre la spazzola più adatta alla superficie da trattare e di conservarle separatamente, ben pulite, per garantirne la durata e l'efficacia nel tempo.

INSTALLING THE BRUSHES

Insert the sliding groove
on the right side of the roller into the corresponding slot on the right brush.
Next, press the positioning lock on the left side of the roller until it snaps into
the slot on the left brush.
A click indicates that the rotating brush is correctly installed.



USE OF BRUSHES

The appliance is equipped with two types of interchangeable brush rollers, designed to meet different cleaning needs.

Washing brush

Ideal for deep suction
on any type of surface
(even long-pile carpets) or for more
stubborn dirt.

This brush should not be used
for washing or drying: it is
designed exclusively for dry
vacuuming..



We recommend always using the most suitable brush for the surface to be treated,
and storing them separately and thoroughly cleaned to ensure their durability and
effectiveness over time.