

Formula1

JOHNSON®



I

Ferro da stiro a vapore
ISTRUZIONI D'USO

GB

Steam iron
INSTRUCTIONS FOR USE



AVVERTENZE GENERALI

Conservate con cura il presente manuale e leggetene attentamente le avvertenze; esse forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'uso immediato e futuro dell'apparecchio.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone inesperte o con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a condizione che sia fornita loro la necessaria assistenza e che conoscano le istruzioni sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e i rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Le operazioni ordinarie di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza adeguata supervisione.

Quando è acceso o in fase di raffreddamento, tenere il ferro e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

Il ferro deve essere usato solo con il supporto fornito (ove presente).

Il ferro deve essere usato e riposto su una superficie stabile e piana.

Quando si ripone il ferro sul suo supporto, assicurarsi che la superficie in cui è collocato

il supporto, sia stabile.

Il ferro non deve essere usato se è caduto, se vi sono visibili segni di danneggiamento o se perde acqua.

Mantenere il ferro e il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni quando è alimentato e quando si sta raffreddando.

Per evitare situazioni pericolose, ogni eventuale riparazione o intervento richiesto dall'apparecchio, ad es. sostituzione del cavo di collegamento difettoso, può essere eseguito solo dal personale specializzato di un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Quest'apparecchio deve collegarsi ad una presa provvista di messa a terra.

Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è alimentato.

Prima di riempire l'apparecchio con acqua e prima di eliminare l'acqua rimanente dopo l'uso, scollegare la spina dalla presa elettrica. Quando si riempie il serbatoio di acqua, scollegare sempre il cavo di alimentazione elettrica. Non aprire il tappo del serbatoio quando il prodotto è in funzione.

Non utilizzate l'apparecchio se presenta dan-

ni al cavo di alimentazione o alla spina.

In caso di cavo di alimentazione danneggiato, provvedere alla sostituzione che deve essere effettuata da personale qualificato di un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Per evitare situazioni pericolose, ogni eventuale riparazione o intervento richiesto dall'apparecchio, ad es. sostituzione del cavo di collegamento difettoso, può essere eseguito solo dal personale specializzato di un centro di assistenza tecnica autorizzato.

I ferri da stiro da viaggio non sono costruiti per essere utilizzati regolarmente.

- Prima di utilizzare il ferro da stiro per la prima volta, assicuratevi di aver tolto ogni etichetta o foglio di protezione dalla piastra. Pulite la piastra utilizzando un panno morbido.
- Alcune parti del ferro da stiro, sono leggermente lubrificate e quindi l'apparecchio, al momento della prima accensione, potrebbe emettere un leggero fumo. Questo fumo cesserà dopo breve tempo.
- Mantenete la piastra stirante sempre liscia; non fatela scorrere su oggetti di metallo (es.: griglia di supporto del ferro da stiro, bottoni

in metallo, zip, ecc.).

Al riempimento dell'acqua nella caldaia oppure quando la macchina non viene utilizzata, estrarre la spina dalla presa.

Non impedite l'uscita del getto di vapore dal ferro.

Non dirigete il getto di vapore verso persone, animali o fonti elettriche quali: prese, apparecchi elettrici in funzione, lampadari, ecc.

Non lavorate con le mani bagnate.

Accertatevi sempre che i materiali o le superfici da stirare siano adatti ad essere stirati a vapore e selezionate sempre la giusta temperatura.

Osservate le istruzioni del produttore relativamente alla stiratura dei materiali. In mancanza di informazioni fate sempre una piccola prova su un punto meno visibile del materiale. Se durante la prova si notano danni, evitate l'uso del ferro da stiro su quel materiale.

Non introdurre alcun detergente o sostanza chimica nella caldaia.

Durante l'utilizzo non sovrapporre mai la piastra del ferro sul cavo di alimentazione.

Durante il funzionamento non capovolgete per nessun motivo l'apparecchio.

Non svitate il tappo della caldaia né aggiungete acqua durante il funzionamento.

Non lasciare l'apparecchio incustodito o inu-

tilmente acceso, soprattutto a serbatoio vuoto, ciò potrebbe danneggiarlo.

Avvitare sempre con forza il tappo della caldaia per evitare perdite di vapore.

- Non lasciare acqua nell'apparecchio quando la temperatura della stanza è 0° o sotto 0°.
- Non riempire l'apparecchio sotto il rubinetto.
- Non permettere al cavo di alimentazione di entrare in contatto con la piastra.
- Non sovra riempire il serbatoio dell'acqua e non aggiungere additivi all'acqua.
- Al termine di ogni utilizzazione, attendere il completo raffreddamento dell'apparecchio e vuotare sempre il serbatoio dall'acqua residua.

ATTENZIONE:

La pulizia anticalcare effettuata dai centri assistenza non è coperta da garanzia ed è quindi a carico del cliente.

ATTENZIONE:

Introdurre nel serbatoio solo acqua distillata o demineralizzata.

ATTENZIONE:

NON USARE MAI ACQUA DEL RUBINETTO.

L'uso dell'acqua del rubinetto con impurità e calcare, provoca l'ostruzione dei fori della piastra.

ATTENZIONE:

Qualora si rendesse necessaria una pulizia dai depositi calcarei, (non coperta da garanzia e a carico del Cliente), si raccomanda l'uso di prodotti anticalcarei specifici per i ferri da stiro. Per le modalità di utilizzo attenersi alle indicazioni del prodotto stesso.

ATTENZIONE:

In caso di utilizzo con alte temperature ambientali, impostando al massimo sia la temperatura del ferro sia l'erogazione del vapore, l'apparecchio erogherà vapore secco non visibile.

Se si desiderasse un vapore più umido e visibile bisogna diminuire la potenza del vapore.

Non introdurre diluenti chimici, liquidi profumati o sostanze decalcificanti: l'uso di tali sostanze può danneggiare il prodotto.

Non inserire alcun tipo di oggetto di sezione ridotta come spilli o similari.

Si consiglia di non premere il pulsante richie-

sta vapore quando la manopola regolazione temperatura è al minimo.

Non applicate il vapore vicino alla vostra mano o a quella di altre persone: possibili ustioni.

Poiché il vapore che fuoriesce è molto caldo, evitate di trattare un capo mentre lo si indossa. Appendete sempre il capo da trattare a una gruccia appendiabiti. Per tessuti diversi da lino o cotone, tenete il ferro a qualche centimetro di distanza per evitare di bruciare il tessuto.

La temperatura dell'apparecchio può essere elevata durante il funzionamento: ciò può provocare ustioni. Non toccare le superfici calde (piastra stirante e parti in plastica vicine alla piastra stirante)

La piastra del ferro e la base del ferro sul serbatoio possono raggiungere temperature molto elevate, causando il rischio di ustioni: non toccarle.

L'apparecchio emette vapore che può causare ustioni. Maneggiare con cautela il ferro, soprattutto durante i passaggi verticali.

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo.

Questo apparecchio, adatto solo per uso non professionale, dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito,

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, errati ed irragionevoli. L'installazione dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni del costruttore. Una errata installazione può causare danni a persone, animali, cose, il costruttore non può esserne ritenuto responsabile. La sicurezza delle apparecchiature elettriche è garantita solo se queste sono collegate ad un impianto elettrico provvisto di idonea messa a terra secondo quanto stabilito dagli attuali standard vigenti in materia di sicurezza elettrica.

Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina rivolgersi a personale qualificato per le necessarie operazioni di adeguamento.

Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe.

Qualora il loro uso si rendesse indispensabile utilizzare esclusivamente materiale conforme alle vigenti norme di sicurezza ed aventi requisiti di compatibilità con apparecchio e rete di distribuzione elettrica.

Utilizzando l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver tolto ogni etichetta o foglio di protezione.

L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali ed in particolare:

ATTENZIONE: Non immergere o bagnare l'apparecchio; non usarlo vicino ad acqua, in vasca, nel lavello o in prossimità di altro recipiente con liquidi. Nel caso l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua NON cercare di recuperarlo ma innanzitutto togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente.

Successivamente portarlo in un centro assistenza qualificato per i necessari controlli.

Durante l'uso, l'apparecchio deve essere lontano da qualsiasi oggetto o sostanza infiammabile od esplosiva.

Non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide.

Non usare l'apparecchio a piedi nudi.

Non tirare l'apparecchio o il cavo per staccare la spina dalla presa.

Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole).

Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Nontiraremaiilcavo,ol'apparecchiostesso,perstaccarelaspinadallapresadirete. Non lasciare il cavo pendente dal bordo del piano di lavoro o i prossimità di superfici calde.

Il cavo di alimentazione deve essere srotolato per tutta la sua lunghezza al fine di evitarne il surriscaldamento.

Il cavo di alimentazione non deve essere avvicinato a fonti di calore e/o superfici taglienti.

Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e rivolgersi a personale qualificato.

Eventuali manomissioni o interventi effettuati da personale non qualificato fanno decadere i diritti di garanzia.

Per pulire l'apparecchio usare solo un panno morbido e non abrasivo.

Quando l'apparecchio, risulta inutilizzabile e si desidera eliminarlo, asportarne i cavi e smaltirlo presso un ente qualificato al fine di non contaminare l'ambiente. La pulizia e la manutenzione non deve essere fatta dai bambini senza la supervisione di un adulto.

Verificare periodicamente il buono stato dell'apparecchio e dei componenti; in caso di dubbio rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.

E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza. Non tirare il cavo di alimentazione per spostare l'apparecchio.

– L'utilizzatore non deve lasciare l'apparecchio senza sorveglianza quando è collegato alla alimentazione.

– Non utilizzare l'apparecchio se non funziona regolarmente o se appare danneggiato; in caso di dubbio contattare l'assistenza tecnica o rivolgersi a personale qualificato.

– E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

– L'apparecchio non deve essere fatto funzionare con dei temporizzatori esterni o altri dispositivi separati di controllo remoto.

– La spina del cavo di alimentazione, in quanto utilizzata come dispositivo di disconnessione, deve essere sempre facilmente raggiungibile.

• Se nel prodotto vi sono parti in vetro, queste non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:

Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:

I danni del cavo di alimentazione, derivanti dall'usura non sono coperti da garanzia; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario.







ATTENZIONE:

Se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti.

Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse depositi calcarei, depositi di polvere o altro; esternamente o internamente: per motivi igienico-sanitari, il centro assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visionarlo.



Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



300 ml
Acqua
demineralizzata

AC 220-240V
50/60 Hz
2200 W



RoHS
conform



Video
dimostrativo



DESCRIZIONE DELLE PARTI

- B) Piastra stirante teflonata
- C) Ugello spray
- D) Sportellino del serbatoio
- E) Selettore del vapore () () () e CALC CLEAN
- F) Pulsante per spray
- G) Pulsante per getto di vapore
- H) Termostato
- L) Indicatore luminoso
- M) Bicchierino

ISTRUZIONI D'USO

Per evitare sovraccarichi alla rete elettrica, evitare di utilizzare contemporaneamente altri apparecchi ad alto voltaggio sullo stesso circuito.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Cercare sull'etichetta degli indumenti, il disegno del ferro da stiro con l'indicazione in puntini circa la temperatura corretta da impostare sul termostato dell'apparecchio. Attenersi quindi a tali indicazioni.

Se l'indumento non riporta alcun dato, fare riferimento alla seguente tabella:

- Nylon e acetati
- Lana, seta o tessuti misti
- Cotone, lino (vapore)

Queste indicazioni riguardano il tessuto dell'indumento e non le eventuali applicazioni in altri materiali quali ricami, disegni, ecc. I tessuti con rifiniture applicate (disegni in rilievo, in tessuto, goffrato, ricami) devono essere stirati a temperatura moderata.

Nel caso in cui il tessuto è composto da varie fibre, scegliere sempre la temperatura adatta alla fibra che richiede la temperatura più bassa.

STIRATURA A SECCO

Inserire la spina in una presa idonea a riceverla.

Regolare (E) su () escludendo così emissione di vapore.

Ruotare il termostato (H) facendo coincidere l'indicazione di temperatura prescelta con il triangolino di riferimento (▼) presente sul serbatoio (si accende l'indicatore luminoso L).

L'indicatore luminoso (L) si spegne al raggiungimento della temperatura richiesta.

Dopo aver verificato che la temperatura richiesta sia quella adatta al tipo di tessuto iniziare la stiratura.

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA

IMPORTANTE: con spina disinserita e il regolatore (E) nella posizione () che esclude l'emissione di vapore, aprire lo sportellino (D).

Utilizzando il bicchierino (M) riempire lentamente il serbatoio con 320 ml di acqua demineralizzata (senza additivi). Controllare che la quantità di acqua immessa non superi il livello MAX indicato.

STIRATURA A VAPORE

Con serbatoio riempito (come indicato nel paragrafo precedente), inserire la spina in una presa di corrente idonea a riceverla.

Regolare il termostato (H) alla massima temperatura (indicata dal simbolo ●●●).

Attendere che l'indicatore luminoso (L) si spenga segnalando il raggiungimento della temperatura richiesta.

La stiratura a vapore è possibile solo a temperatura elevata, in caso contrario, si possono verificare perdite d'acqua dalla piastra (B).

Regolare su (E) la quantità di vapore desiderata ( ).

A questo punto, è possibile stirare a vapore, sino all'esaurimento dell'acqua. Terminata la stiratura, prima di riporre l'apparecchio, estrarre la spina, e vuotare il serbatoio.

USO DELLO SPRAY

La funzione spray é utilizzabile sia stirando a vapore che a secco; per attivarla premere il pulsante (F). Inizialmente può essere necessario premere più volte).

GETTO DI VAPORE

Il getto di vapore fornisce un'ulteriore aiuto per eliminare pieghe particolarmente difficili.

Con il termostato (H) su “●●● ” e l'indicatore luminoso (L) spento, impostare la regolazione vapore (E) al minimo (), premere il pulsante (G) per ottenere il getto di vapore (inizialmente può essere necessario premere più volte). Prima di richiedere un ulteriore getto di vapore, attendere qualche secondo finché il vapore penetri nel tessuto. Nota: non sottoporre il capo a più di tre getti di vapore consecutivi.

PULIZIA

Con spina disinserita e ferro freddo, utilizzando un panno morbido, pulire sia l'apparecchio che la piastra teflonata..

PULIZIA PERIODICA DELL'INTERNO DELL'APPARECCHIO

Con il ferro già caldo, impostare il termostato (H) sulla massima temperatura, portare il selettore (E) nella posizione (CALC CLEAN).

Eventuali operazioni di pulizia da depositi calcarei non sono coperte da garanzia, e pertanto a carico del cliente.

ATTENZIONE: a seguito di questa operazione, dalla piastra, verrà espulsa acqua calda e vapore che, se malamente indirizzata, potrebbe causare ustioni.

ATTENZIONE: prima del primo utilizzo del ferro da stiro in posizione vapore sui tessuti, si raccomanda di farlo funzionare per un ciclo completo in posizione orizzontale senza appoggiarlo sui capi.

Nelle stesse condizioni, azionate parecchie volte il comando vapore.

Al primo utilizzo è possibile riscontrare fuoriuscite di minuscole particelle dalla piastra, ciò è dovuto al processo di fabbricazione e non è dannoso ne per l'utilizzatore ne per gli abiti.

Dopo qualche utilizzo il fenomeno scompare.

GENERAL WARNINGS

Carefully keep this manual and read the warnings carefully; it provides important instructions on safety and immediate and future use of the appliance.

This appliance can be used by children over 8 years of age and people lacking in experience or with physical, sensory or mental disabilities, provided they have the necessary assistance and know the instructions for safe use of the appliance and the related risks. Children must not play with the appliance.

Ordinary cleaning and maintenance must not be carried out by children without adequate supervision.

When on or cooling down, keep the iron and the relevant cable out of reach of children under 8 years of age.

The iron must only be used with the support provided (where present).

The iron must be used and rested on a stable and flat surface.

When the iron is placed on the support, ensure the support surface is stable.

The iron must not be used if it falls, if there are visible signs of damage or if it is leaking water.

Keep the iron and its power cable out of reach of children under 8 years of age when on and cooling.

To avoid dangerous situations, any repairs or intervention requested on the appliance, for example replacing a faulty connection cable, can only be carried out by specialist staff in an authorised technical support centre.

This appliance must be connected to a socket with an earthing.

Do not leave the appliance unguarded when on. Before filling the appliance with water and before removing the remaining water after use, disconnect the plug from the socket.

When filling the water tank, always disconnect the electrical cable.

Do not open the tank plug when the product is working.

Do not use the appliance if the power cable or plug is damaged.

If a power cable is damaged, replace it. This must be carried out by qualified staff in an authorised technical support centre.

To avoid dangerous situations, any repairs or intervention requested on the appliance, for example replacing a faulty connection cable, can only be carried out by specialist staff in an

authorised technical support centre.

Travel irons are not manufactured for regular use.

- Before using the iron for the first time, ensure you have removed the label or protective sheet from the plate. Clean the plate with a soft cloth.
- Some parts of the iron are slightly lubricated and therefore the appliance, when switching on for the first time, could smoke slightly. This smoke will quickly stop.
- Keep the ironing plate always smooth; do not let it slide on metal objects (e.g.: support grid for the iron, metal buttons, zip, etc.).

When filling the boiler with water or when the machine is not in use, disconnect the plug from the socket.

Do not block the steam jet outlet on the iron. Do not direct the steam jet at people, animals or sources of electricity, such as: sockets, electrical equipment that is on, chandeliers, etc. Do not use with wet hands.

Ensure the materials or surfaces to iron are suitable for steam ironing and always select the right temperature.

Comply with the manufacturer's instructions on ironing materials. In the event no information is available, always do a small test on the least visible point of the material. If damage is noted during the test, do not use the iron on this material.

Do not introduce any detergent or chemical substance in the boiler.

During use, do not place the iron plate on the power cable.

When on, never overturn the device for any reason.

Do not unscrew the plug on the boiler nor add water when on.

Do not leave the appliance unguarded or on for no reason, especially with an empty tank, which could damage it.

Always forcefully screw in the plug on the boiler to avoid leaking steam.

- Do not leave water in the appliance when the temperature of the room is 0° or below 0°.
- Do not fill the appliance under the tap.
- Do not allow the power cable to come in contact with the plate.
- Do not overfill the water tank and do not put additives in the water.

- At the end of each use, wait for the appliance to cool completely and empty the tank of the remaining water.

ATTENTION:

Limescale prevention cleaning carried out in the support centres is not covered by the warranty and is therefore charged to the customer.

ATTENTION:

only used distilled or purified water to the tank.

ATTENTION:

NEVER USE TAP WATER. Use of tap water with impurities and limescale causes blockage of the plate holes.

ATTENTION:

If you need to clean limescale deposits (not covered by the warranty and charged to the customer), you are advised to use limescale prevention products specifically for irons. For the use methods, comply with the instructions on the product.

ATTENTION:

For use with high ambient temperatures, set-

ting the temperature of the iron and the steam supply to the maximum, the appliance will provide dry, invisible steam.

If you want more humid and visible steam, you need to decrease the steam power.

Do not introduce chemical diluents, perfumed liquids or descaling agents: the use of these substances may damage the product.

Do not insert any type of reduced section object such as pins or similar.

It is advised not to press the steam button when the temperature control knob is at minimum.

Do not apply steam near your hand or other people's: possible burns.

Since the steam that comes out is very hot, avoid treating a garment while wearing it. Always attach the garment to a coat hanger. For fabrics other than linen or cotton, keep the iron a few centimeters apart to avoid burning the fabric.

The temperature of the appliance may be high during operation: this may cause burns. Do not touch hot surfaces (ironing plate and plastic parts near the ironing plate).

The iron plate and the iron base on the tank

can reach very high temperatures, causing the risk of burns: do not touch them.

The appliance emits steam that can cause burns. Handle the iron with care, especially during vertical steps

The packaging parts (plastic bags, expanded polystyrene, etc.) must not be left within reach of children or incapable people as they are a source of danger. This appliance, suitable only for non-professional use, should only be used for its intended use.

Any other use is considered improper and dangerous.

The manufacturer cannot be held in any way liable for any damages due to improper, wrong or unreasonable use.

Installation should be carried out according to the manufacturer's specifications. Wrong installation can cause damage to people, animals and property, for which the manufacturer cannot be held in any way liable. The safety of electrical appliances is only guaranteed if they are connected to an electrical system with a suitable earthing, according to the current standards in force on electrical safety.

Before connecting the appliance, ensure the plate data corresponds to the electricity mains.

If the plug and socket are incompatible, contact qualified staff for the necessary adaptation.

Do not use adaptors, multiple sockets and/or extensions.

If their use is indispensable, only use material that complies with the safety standards in force that are compatible with the appliance and the electricity mains. Using the appliance for the first time, ensure you have removed the label or protective sheet.

Use of any electrical appliance means you must comply with fundamental rules, in particular:

ATTENTION: Do not immerse or wet the appliance; do not use it near water, in the bath, in the sink or near other

liquid containers. If the appliance accidentally falls in water, do NOT try to retrieve it, instead immediately remove the plug from the power socket.

Then bring it to a qualified support centre for the necessary checks.

During use, the appliance must be far from any object or substance that is inflammable or explosive.

Do not touch the appliance with wet or damp hands.

Do not use the appliance in your bare feet.

Do not pull the appliance or the wire to remove the plug from the socket.

Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun).

Disconnect the plug from the power socket when the appliance is not in use and before any cleaning or maintenance operations.

Never pull the cable or the appliance, to remove the plug from the power socket.

Never leave the cable hanging off the edge of the work surface or near hot surfaces.

The power supply cable must be unrolled for its entire length to avoid overheating.

The power supply cable must not be near sources of heat and/or sharp surfaces.

Do not place heavy objects on the cables or heat sources near them. The cables could get damaged.

In case of a fault and/or malfunction, switch off the appliance and contact qualified staff.

Any tampering or intervention carried out by unqualified persons causes the warranty to become null and void.

To clean the appliance, only use a soft and non-abrasive cloth.

When the appliance is no longer useful and you want to throw it away, remove the cables and bring them to a qualified body to avoid contaminating the environment.

Cleaning and maintenance must not be carried out by children without the supervision of an adult.

Periodically check the appliance and its parts are in good working order; if in doubt, contact an authorised support centre.

If anomalous situations arise, immediately switch off the appliance and contact the retailer or the support service.

It is strictly forbidden to dismantle or repair the appliance as there is a danger of electric shock; if necessary contact the retailer or the support centre.

Do not pull the power supply cable to move the appliance.

Never pull the cable or the appliance, to remove the plug from the power socket.

Never leave the cable hanging off the edge of the work surface or near hot surfaces.

- The user must not leave the appliance unsupervised when connected to the power supply.

- Do not use the appliance if it is not working properly or if it appears to be damaged; if in doubt, contact technical support or contact qualified staff.

- It is strictly forbidden to dismantle or repair the appliance as there is a danger of electric shock; if necessary contact the retailer or the support centre.

- The appliance must not be made work with external timers or other separate remote control devices.

– The plug on the power cable, as it is used as a disconnection device, must always be easily reached.

- If the product contains glass parts, they are not covered by the warranty.

ATTENTION:

The plastic parts of the product are not covered by the warranty.

ATTENTION:

Damage to the power cable, due to wear is not covered by the warranty; any repairs are therefore the responsibility of the owner.






ATTENTION:

If necessary, bring or send the appliance to the authorised support centre, you are advised to clean all its parts carefully.


If the appliance is even slightly dirty or with encrustation or scale deposits, dust or otherwise, externally or internally: for hygiene–sanitation reasons, the support centre will refuse to take the appliance without looking at it.



The symbol  on the product or packaging indicates the product must not be treated as domestic waste, but should be brought to an appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment. Appropriately disposing of this product means you contribute to averting negative consequences for the environment and for health, which could derive from inadequate disposal of the product. For more detailed information on recycling of this product, contact the municipality office, the local waste disposal service or the shop where you bought the product.



300 ml
Demineralized
water



AC 220-240V
50/60 Hz
2200 W



RoHS
conform



Demonstration
movie



DESCRIPTION OF THE PARTIES

B) Teflon-coated ironing plate

C) Spray nozzle

D) Tank door.

E) Steam selector () () () and CALC CLEAN

F) Spray button

G) Steam jet button

H) Thermostat

L) Light indicator

M) Measuring cup

INSTRUCTIONS FOR USE

To avoid overloading the mains, avoid using other high-voltage devices on the same circuit at the same time.

TEMPERATURE CONTROL

Look for the “iron” symbol on the garments with the dots indicating the correct temperature to set on the thermostat of your appliance.

Follow these instructions.

If the garment does not have any care instructions, refer to the following table:

- Nylon and acetate
- Wool, silk or mixed fabrics
- Cotton, linen (steam)

These indications relate to the fabric of the garment and not to any applications in other materials such as embroideries, designs, etc.

Fabrics with decorations applied (embossed designs, fabric designs, embroideries) must be ironed at a moderate temperature.

If the fabric consists of various fibres, always choose the temperature suitable to the fibre that requires the lowest temperature.

DRY IRONING

Insert the plug into a compatible power outlet.

Position (E) on () to exclude the steam discharge.

Rotate the thermostat (H) until the pre-selected temperature indication coincides with the reference triangle on the tank. ▼

The indicating light (L) turns off when the set temperature is reached.

After checking that the temperature set is the one most suitable to the type of fabric, start ironing.

FILLING THE WATER TANK

IMPORTANT: to be carried out with the plug disconnected and the regulator (E) in position () which excludes steam discharge; open the tank window (D). Using the measuring cup, slowly fill the tank with 320 ml of demineralized water (do not use additives).

Make sure that the amount of water does not exceed the indicated MAX level.

STEAM IRONING

With the tank full (as indicated in the previous paragraph), insert the plug into a compatible socket.

Adjust the thermostat (H) to the maximum temperature (indicated by the symbol ●●●).

Wait for the light (L) to go off to indicate that the temperature has been reached.

Steam ironing is only possible at a high temperature, otherwise water may leak from the sole (B).

Set the desired amount ( ) of steam by controlling the steam (E).

At this point, you can start steam ironing until the water has run out.

After use and before storing the appliance, disconnect the plug from the socket and empty the tank.

USE OF THE SPRAY

The spray function can be used with both steam ironing and dry ironing; press button (F) to activate.

It may be necessary to press it more than once at the beginning.

STEAM JET

The steam jet provides added assistance in eliminating particularly stubborn creases.

With the thermostat (H) on u “●●●” and the indicating light (L) off, position the steam control (E) at the lowest temperature (), press the button (G) to obtain the steam jet (it may be necessary to press it more than once at the beginning).

Wait a few seconds before using another steam jet, so that the steam can penetrate into the fabric.

Note: do not subject the item to more than three consecutive steam jets.

CLEANING

With the plug disconnected and the iron cold, clean the appliance and the teflon plate with a soft cloth.

PERIODIC CLEANING INSIDE THE APPLIANCE

When the iron is warm, set the thermostat (H) on the maximum temperature, adjust the knob (E) to exclude the emission of steam and push it further the right position of the "CALC CLEAN".

Any operations for cleaning scale deposits are not covered by the warranty, and therefore are at the expense of the customer.

WARNING: after this, the plate will eject hot water and steam, with serious risk of burning if badly addressed.

CAUTION: before the first use of the steam iron on the clothes, it is recommended to run it for a complete cycle in a horizontal position without laying on the garments. In the same conditions, operate the steam control several times.

At first use it is possible to detect spills of tiny particles from the plate, this is due to the manufacturing process and is not harmful to the user and to the clothes.

After some use the problem disappears.

GARANZIA

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio, comprovata dal timbro del rivenditore e cessa dopo il periodo prescritto anche se l'apparecchio non é stato usato. Ritornano nella garanzia tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie per difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia decade qualora l'apparecchio venga manomesso o quando il difetto sia dovuto ad uso improprio. Le sostituzioni o le riparazioni contemplate nella garanzia vengono effettuate gratuitamente per merce resa franco nostri centri assistenza. Sono a carico dell'utente le sole spese di trasporto. Le parti o gli apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà.

GUARANTEE

The duration of the warranty runs from the date of purchase of the appliance, proven by the retailers stamp, and terminates after the period specified, even if the appliance was not used. The warranty covers all replacements or repairs necessary due to material or manufacturing defects. The warranty expires when the appliance is tampered with or when the defect is due to improper use. Replacements or repairs provided during the warranty period are carried out free of charge for goods delivered to our support centres. The client must pay the transport expenses only. The parts or appliances replaced become our property.

GARANTIE

La validité de la garantie commence à partir de la date d'achat de l'appareil, attestée par la timbre du revendeur et termine après la période prescrit, même si l'appareil n'a pas été utilisé. Rentrent dans la garantie: toutes les substitutions ou réparations qui seraient nécessaires par défauts de matériel ou de fabrication. La garantie n'est pas valable si l'appareil a été manumisé ou si le défaut est dû à usage improprie. Les substitutions ou les réparations couvertes par la garantie sont faites gratuitement pour marchandise rendue franco nos centres d'assistance. Sont à la charge de l'acheteur simplement les frais de transport. Les pièces et les appareils substitués deviennent de notre propriété.

GARANTIE

Die Garantiedauer läuft vom Einkaufsdatum der Gerätes an das durch den Stempel des Verkäufers nachgewiesen ist, und verfällt nach der vorgeschriebenen Zeit, auch wenn das Gerät nicht gebraucht worden ist. Die Garantie schliesst alle Ersetzungen oder Reparaturen ein, die wegen schadhaften Materials oder fehlerhafter Herstellung erfordert würden. Die Garantie verfällt, wenn das Gerät zerbrochen wird oder der Fehler auf ungeeigneten Gebrauch zurückzuführen ist. Die von der Garantie vorgesehenen Ersetzungen oder Reparaturen werden für ab unseren Kundenzentren gelieferte Ware kostenlos ausgeführt. Nur die Frachtkosten gehen zu Lasten des Verbrauchers. Die Ersetzen Teile oder Geräte werden unser Eigentum

الضمان

تسري فترة الضمان من تاريخ شراء الجهاز المثبت بختم البائع، وتنتهي بعد الفترة الموضحة حتى إذا لم يتم استخدام الجهاز. يدخل في الضمان جميع عمليات الاستبدال أو الإصلاح التي تكون ضرورية بالنسبة لعيوب الخامات أو عيوب التصنيع. يُلغى الضمان إذا كان هناك عيب بالجهاز أو عندما يكون العطل ناجم عن سوء الاستخدام. تتم عمليات الاستبدال والإصلاحات التي يغطيها الضمان مجاناً بالنسبة للبضائع المستلمة في موقع مراكز الدعم التقني بدون أن نتحمل أية تكلفة للشحن. يتحمل المستخدم، دون غيره، تكاليف الشحن. تصبح الأجزاء أو الأجهزة المستبدلة مملوكة لنا.

GARANZIA GUARANTEE GARANTIE GARANTIE شهادة الضمان:

2 ANNI YEARS سنوات

JOHNSON® S.r.l

V.le Kennedy, 596 – 21050 Marnate (VA) Italy – internet: www.johnson.it – e-mail: com@johnson.it

MOD. Formula1

Compilare all'atto dell'acquisto
Check before purchasing
Remplir au moment de l'achat
füllen Sie zum Zeitpunkt des Kaufs aus

- تحقق قبل شراء

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE
DATE D'ACHAT
KAUFDATUM

- تاريخ الشراء

Allegare scontrino fiscale con timbro del rivenditore
Seller's stamp
Entourez la réception avec le cachet du détaillant
Bringen Sie Ihren Kaufbeleg mit dem
Briefmarkenhändler

- ختم البائع

La presente garanzia non é valida se incompleta
This certificate of guarantee has to be dulyfilled
in to be valid
Cette garantie est nulle si incomplète
Die Garantie ist nicht gültig, wenn sie nicht
vollständig ist

شهادة الضمان هذه لا بد من ملئها
بشكل صحيح حتى تكون صالحة

MOD. Formula1

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE
DATE D'ACHAT
KAUFDATUM

- تاريخ الشراء

DATA RIPARAZIONE
REPAIRE DATE
DATE DE RÉPARATION
REPARATURDATUM

- تاريخ الصيانة

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
AFTER SALES SERVICE CENTER STAMP
CACHET DU CENTRE DE SERVICE
STEMPEL DES SERVICE-CENTERS

- ختم خدمة ما بعد البيع